

Comandi vocali

I comandi vocali sono brevi frasi pronunciate che possono indicare a Magic Leap 2 di eseguire azioni specifiche, come ridurre il volume dicendo "Ehi Magic Leap, abbassa il volume".

Il sistema operativo Magic Leap 2 è dotato di comandi vocali integrati a livello di sistema e in futuro avrà la possibilità di crearne di propri a livello di applicazione. Per attivare gli intenti vocali, vai su "Impostazioni > Ingressi Magic Leap > Voce > Comandi vocali".

Comandi supportati

Tutti i comandi di sistema devono essere avviati con "Ehi Magic Leap,..."

Intento	Comando vocale	Azione
CoreOS	"aiuto"	Visualizza l'elenco dei comandi principali
Cattura	"scatta (una) foto"	Scatta una foto
Cattura	"registra (un) video", "fai (un) video"	Avvia una registrazione video
Cattura	"interrompi video"	Interrompe una registrazione video
Gestione delle app	"apri [Nome app]"	Apri l'app
Gestione delle app	"chiudi (le) [nome app]"	Chiude l'app
Volume	"alza (il) volume", "abbassa (il) volume"	Aumenta/diminuisce il volume del 5%
Volume	"Metti il volume a [0-10]"	Modifica il volume alla cifra specificata
Volume	"disattiva audio"	Disattiva la riproduzione audio
Volume	"attiva audio"	Riattiva la riproduzione audio
Sistema operativo principale	"mostra il menu principale"	Attiva/disattiva l'apertura/chiusura del menu principale
Sistema operativo principale	"(ri)torna alla pagina precedente"	Ritorna alla pagina precedente



Comandi vocali

