

# Commandes vocales

Les commandes vocales sont de courtes phrases énoncées à voix haute qui demandent à votre Magic Leap 2 d'effectuer certaines actions, comme baisser le volume, en annonçant : « Hey Magic Leap, baisser le volume. »

Le système d'exploitation du Magic Leap 2 dispose de commandes vocales intégrées au niveau du système et vous donnera la possibilité à l'avenir, de créer vos propres commandes vocales dans l'application. Pour activer les intentions vocales, rendez-vous dans les Paramètres > Saisies Magic Leap > Voix > Commandes vocales.

## Commandes prises en charge

Toutes les commandes du système doivent commencer par « Hey Magic Leap... »

Intention	Commande énoncée	Action
CoreOS	« aidez-moi »	Affiche la liste des commandes principales
Photo	« prendre une photo »	Prend une photo
Vidéo	« fais une vidéo », « lance l'enregistrement »	Démarre un enregistrement vidéo
Vidéo	« terminer vidéo »	Arrête l'enregistrement vidéo
Gestion des applications	« lancer [nom de l'application] »	Ouvre l'application
Gestion des applications	« fermer l'application »	Ferme l'application
Volume	« augmenter le volume », « baisser le volume »	Augmente/diminue le volume de 10 %
Volume	« mettre le (volume   son) à [0-10] »	Modifie le volume en fonction du chiffre spécifié
Volume	« éteindre le son »	Coupe le son de la lecture audio
Volume	« allumer le son »	Réactive le son de la lecture audio
Core OS	« ouvrir à menu d'accueil »	Ouvre/ferme le menu d'accueil
Core OS	« retourner en arrière »	Revient à la page précédente



# Commandes vocales

