

Comandos de voz

Los comandos de voz son frases cortas habladas que pueden indicarle a tu Magic Leap 2 que realice acciones específicas, como reducir el volumen diciendo: "Hola, Magic Leap, bajar volumen".

Magic Leap 2 OS tiene comandos de voz integrados a nivel de sistema y podrá crear los suyos propios a nivel de aplicación en el futuro. Para activar Voice Intents, dirígete a "Configuración > Entradas Magic Leap > Voz > Comandos de voz".

Comandos compatibles

Todos los comandos del sistema deben iniciarse con "Hola, Magic Leap,..."

Intent	Comando hablado	Acción
Core OS	"mostrar menú de ayuda"	Muestra la lista de comandos principales
Captura	"toma una foto"	Haz una foto
Captura	"grabar un vídeo", "empezar un vídeo"	Iniciar una grabación de vídeo
Captura	"deja de grabar"	Detener una grabación de vídeo
Gestión de aplicaciones	"abrir [nombre de la aplicación]"	Abre la aplicación
Gestión de aplicaciones	"cerrar [nombre de la aplicación]"	Cierra la aplicación
Volumen	"subir el volumen", "bajar el volumen"	Aumenta/disminuye el volumen en un 10 %
Volumen	"Poner volumen al [0-10]"	Cambia el volumen a la cifra especificada
Volumen	"apagar sonido"	Silenciar reproducción de audio
Volumen	"encender sonido"	Activar reproducción de audio
Core OS	"menú de inicio"	Abrir/cerrar el menú de inicio
Core OS	"volver"	Vuelve a la página anterior

