

Sprachbefehle

Sprachbefehle sind kurze, gesprochene Sätze, mit denen Sie dem Magic Leap 2 das Ausführen bestimmter Aktionen anweisen können, z.B. die Lautstärke herunterregeln, indem Sie sagen: "Hey Magic Leap, leiser".

Magic Leap 2 OS verfügt über integrierte Sprachbefehle auf Systemebene und wird in Zukunft die Möglichkeit haben, eigene Sprachbefehle auf Anwendungsebene zu erstellen. Um Sprachabsichten zu aktivieren, gehen Sie zu „Einstellungen > Magic-Leap-Eingaben > Sprache > Sprachbefehle“.

Unterstützte Befehle

Alle Systembefehle müssen mit "Hey Magic Leap, ..." beginnen.

Absicht	Gesprochener Befehl	Aktion
CoreOS	"hilfe"	Zeigt eine Liste der wichtigsten Befehle an
Aufnehmen	"mach ein foto"	Mach ein Foto
Aufnehmen	"starte videoaufnahme", "nimm [ein] video auf"	Ein Video aufnehmen
Aufnehmen	"beende videoaufnahme"	Eine Videoaufnahme beenden
Bedienung der App	"Öffne [name der app]"	Öffnet die App
Bedienung der App	"schließe [name der app]"	Schließt die App
Lautstärke	"lauter", "leiser"	Erhöht/senkt die Lautstärke um 10 %
Lautstärke	"setze lautstärke auf [0-10]"	Reguliert die Lautstärke auf den angegebenen Wert
Lautstärke	"stumm"	Stummschalten der Audiowiedergabe
Lautstärke	"stummschaltung aus"	Stummschaltung der Audiowiedergabe beenden
Core OS	"home menü"	Öffnet oder schließt jeweils das Startmenü



Sprachbefehle

Core OS

"zurück"

Kehrt zur vorherigen Seite zurück

